

1. 패스워드 Recovery 절차

▶ 대상제품.

- . L3 Switch : E5020-24T, E5010-24C, E5010-24S, E5020-24FT, uSafe5020-24T, uSafe5010-24C
- . L2 Switch : E4020-48T, E4020-48PS, E4020-24T, E4020-24TX, E4020-24PS, E4020-24S, E4020-24P, E4020-24PG, E3010-24T, E3010-24PS, E3010-24S, E3010-08PS, E3010-08P, uSafe3010-24T, uSafe3010-24PS

▶ STEP 1.

- . 콘솔 연결 및 장비를 리부팅하여, 부트모드로 진입 (부팅직후, CTRL+C 입력)

```
BOOTLOADER 2.1.6 version
== 중략 ==
Hit Ctrl+C key to stop autoboot: 2
Bootloader >>
```

▶ STEP 2.

- . 부트모드 프롬프트에서 패스워드를 초기화/저장 실행

```
Bootloader >> setenv epasswd yes
Bootloader >> saveenv
Bootloader >> run bootcmd
```

▶ STEP 3.

- . 부팅완료 및 계정 생성 후 접속여부 확인

```
Switch login: root
Change default ID "root". Default ID can't use anymore.
New username: admin
New password: Frontier1!      (영문 대/소+숫자+기호 조합 9자리 이상)
Retype new password: Frontier1!  (영문 대/소+숫자+기호 조합 9자리 이상)
```

```
New ID/password is created successfully.
Switch login: admin
Password : Frontier1!
Switch> enable
Switch#
```