

1. 패스워드 Recovery 절차

▶ 대상제품.

. L3 Switch : E6124, E6100

▶ STEP 1.

- 콘솔 연결 및 장비를 리부팅하여, 부트모드로 진입 (부팅직후, CTRL+C 입력)

== 중략 ==

```
Hit any key to stop autoboot: 2
E6100 >
```

▶ STEP 2.

- 부트모드 프롬프트에서 패스워드를 초기화/실행

```
E6100 > setenv epasswd yes
E6100 > run bootcmd
```

▶ STEP 3.

- 부팅완료 및 계정 생성 후 접속여부 확인

```
Switch login: root
Change default ID "root". Default ID can't use anymore.
New password: Frontier1!      (영문 +숫자+기호 조합 9자리 이상)
Retype new password: Frontier1!  (영문 +숫자+기호 조합 9자리 이상)
New password is created successfully.
Switch login: admin
Password : Frontier1!
Switch> enable
Switch#
```