

1. 패스워드 Recovery 절차

➤ 대상제품.

. L2 Switch : E5224C, E5224D

➤ STEP 1.

- 콘솔 연결 및 장비를 리부팅하여, 부트모드로 진입 (부팅직후, CTRL+C 입력)

== 증략 ==

Hit Ctrl+C key to stop autoboot: 2

Ubiquoss >>

➤ STEP 2.

- 부트모드 프롬프트에서 패스워드를 초기화/저장 실행

Ubiquoss >> **setenv epasswd yes**

Ubiquoss >> **saveenv**

Ubiquoss >> **run bootcmd**

➤ STEP 3.

- 부팅완료 및 계정 생성 후 접속여부 확인

Switch login: **root**

Change default ID "root". Default ID can't use anymore.

New username: **admin**

New password: **Frontier1!** (영문 대/소+숫자+기호 조합 9자리 이상)

Retype new password: **Frontier1!** (영문 대/소+숫자+기호 조합 9자리 이상)

New ID/password is created successfully.

Switch login: **admin**

Password : **Frontier1!**

Switch> **enable**

Switch#