

1. 패스워드 Recovery 절차

➤ 대상제품.

. L2 Switch : E5608C, E5608R, E5616R, E5624R, E5624RS

➤ STEP 1.

- 콘솔 연결 및 장비를 리부팅하여, 부트모드로 진입 (부팅직후, CTRL+C 입력)

== 증략 ==

Hit Ctrl+C key to stop autoboot: 2

u-boot>

➤ STEP 2.

- 부트모드 프롬프트에서 패스워드를 초기화/저장 실행

u-boot > **setenv epasswd yes**

u-boot > **saveenv**

u-boot > **run bootflash**

➤ STEP 3.

- 부팅완료 및 계정 생성 후 접속여부 확인

Switch login: **root**

Password : **premier**

Switch> **enable**

Switch#